

Biztonsági és összeszerelési útmutató



Jóga függőhinta

FIGYELEM!

3 éves kor felett ajánlott

Súlyterhelhetőség: 100 kg

Állítható magasságú

Felnőtt felügyelete szükséges

Reméljük, hogy élvezni fogja ezt a jógahintát, amely megfelelő szerelvényekkel vagy egy állvánnyal

beltéren, vagy ha az időjárás megengedi, kültéren is használható (bár nem maradhat állandóan kint).

A hinta összeszerelése



1. Vegye ki az anyagot és a karabinereket a zsákból.



2. Szorosan dupla csomót kötünk az anyag egyik végével az egyik karabinerre, hagyva némi felesleges anyagot, hogy lógjon. Egyszeres csomó kevés lehet, az anyag elcsúszhat.



3. Ismételjük meg az anyag másik végével is a másik karabinerhez csomózva, de a kívánt hosszúság beállításával, rövidebbre vagy hosszabbra hagyva azt.



4. A karabinereket mostantól könnyedén fel- és lecsatolhatja.



5. A karabinereket 1 vagy 2 pontban is rögzítheti a szellősebb vagy a zártabb hintázási élmény érdekében.



6. Az összeszerelés befejeződött és a hinta használatra kész.

Biztonsági utasítások

Ideális esetben a jógahintát fű, homok, faforgács, párnázott szőnyeg vagy más puha felület fölé kell akasztani. Nem szabad beton, aszfalt vagy más kemény felület fölé helyezni. A kemény felületre történő zuhanás súlyos sérülést okozhat a hinta használójának. A földtől való távolság nem lehet több 40 cm-nél. Általában egy horgonylemezre, gerendára, állványra, hintaágyra vagy erős fára javasolt akasztani.

A jógahinta nem erős hintázásra, inkább beülésre vagy enyhe hintázásra alkalmas. Némi pörgés lehetséges, amennyiben azt a felfüggesztő rendszer lehetővé teszi, pl. ha egy forgókampó, vagy egy fel-és letekerhető akasztópántra van rögzítve a hinta.

A hinta környezetében nem lehetnek veszélyes tárgyak, pl. földön heverő játékok vagy más tárgyak, amelyekbe bele lehet botlani, vagy körülötte lévő tárgyak, amelyekbe bele lehet ütközni.

Felnőtt felügyelete szükséges.

Fontos biztonsági megjegyzések

- Győződjön meg róla, hogy az anyagot duplán, szorosan a karabinerekhez csomózza, hogy az ne csússzon ki. Egy szimpla csomó nem lesz elegendő.
- Kerüljön minden olyan tárgy használatát, amely lyukat ejthet az anyagban, pl. éles vagy kiálló, hegyes tárgyakat a hinta közelében vagy a hintázó személyen.
- Felügyelje a gyermeket a hinta használata közben, különösen: győződjön meg arról, hogy biztonságosan ki-és be tud szállni, győződjön meg arról, hogy megfelelően használja a hintát, győződjön meg arról, hogy teljes mértékben uralja a testét, pl. hogy nem akad bele.

Fontos, hogy a felnőttek utasítsák a gyermeküket:

- A hinta használata közben öltözzön megfelelően (kerülje a poncsókat, sálakat és más, potenciálisan veszélyes, bő ruházatot). Kerülje az olyan ruházatot, amely károsíthatja a hintát, pl. cipő, fémgombok, gyűrűk.

Fontos, hogy a felnőttek utasítsák a gyermekeket, hogy:

- NE tartózkodjon a mozgó hinta közelében, előtt, vagy mögött.
- NE szálljon fel a hintáról vagy szálljon ki a hintából, miközben az mozgásban van,
- NE rögzítsen semmilyen tárgyat a hintához
- NE viseljen kerékpáros vagy védősisakot, amíg a hintán van.
- NE álljon a hintában. A súlyelosztás jobb, ha például ülünk vagy fekszünk.

A hinta karbantartása

Minden szezon elején a felnőtteknek a következőket kell tenniük:

- Ellenőrizzen minden anyagot, karabinert és szerelvényt, és győződjön meg arról, hogy a felszerelés erős és sértetlen.
- Cserélje ki a hibás alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően.
- Minden játékszezon végén, vagy rossz időjárás esetén a felnőtteknek:
 - tárolja a hintát száraz helyen,
 - tárolja a hintát a közvetlen UV-sugárzástól védetten.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatra.